


Montageanleitung STZ



Ansicht von außen

Montage nach innen oder außen und links oder rechts öffnend möglich

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| <p>A</p> | <p>B</p> | <p>C</p> | <p>D</p> | <p>E</p> |
| <p>Türdrücker</p> <p>2 x Türdrückerpaar 2 x Drückerführung</p> | <p>Baumannanschlag</p> <p>1 Stück Anschlagblech 1 Stück U-Blech 32x20 2 Stück Gummipuffer 2 Stück Senkschraube M8x100 2 Stück Kunststoffsockel 2 Stück Sechskantmutter M8</p> | <p>L-Band M12</p> <p>8 Stück L-Bänder M12 16 Stück U-Scheiben Ø 17 16 Stück Muttern M12 8 Stück Kunststoffkappen Wir empfehlen den Einsatz von Haftschmierfett vor der Montage</p> | <p>Torriegel und Bodenhülsen</p> <p>1 x Torriegel Stahl 2 x Bodenhülsen</p> | <p>Hakenfeststeller</p> <p>1 x Hakenfeststeller 1 x Bodenwinkel</p> |